

Indikation/Programnamn

Utrustning

Nivå

Förvärmning Vändning Pr01 SPRITSADE
KAKOR

Pr02 CUPCAKES



Pr03 SOCKERKAKA

Pr04 JÄSTA
SMÅBAKELSER

Pr05 SMÖRDEG



Pr06 ÄPPELPAJ

Pr07 ÄPPEL-
STRUDELPr08 CHOKLAD-
SUFFLÉ

Pr09 JÄSNING



Pr10 BRÖD



Pr11 FLÄSKSTEK



	Indikation/Programnamn	Utrustning	Nivå	Förvärmning 	Vändning 
	Pr12 ROSTBIFF		 2	✗	✗
	Pr13 FÅGEL - HEL		 2	✗	 efter 2/3 gräddningstid
	Pr14 FÅGEL - MINDRE BITAR		 3	✗	 efter 2/3 gräddningstid
	Pr15 KÖTT-FÄRSLIMPA		 2	✗	✗
	Pr16 UGNSBAKAD BIFF		 4	✗	 efter 2/3 gräddningstid
	Pr17 KÖTT - LÅNGKOK		 2	✓	✗
	Pr18 UGNSBAKAD/GRILLAD FISK		 4	✗	 efter 2/3 gräddningstid
	Pr19 BAKAD POTATIS - KLYFTOR		 3	✗	✗
	Pr20 GRÖNSAKS-UFFLÉ		 2	✗	✗
	Pr21 LASAGNE		 2	✗	✗
	Pr22 PIZZA		 1	✓	✗