

**ATAG**  
*we love to cook*



## Guide de démarrage rapide

Lisez ici comment connecter votre appareil avec ConnectLife™ et Celsius°Cooking™.

Avant de commencer :  
Enregistrez-vous et  
activez votre garantie



# Guide de démarrage rapide

## Étape 1. Application ConnectLife™

### 1.1

Téléchargez l'application **ConnectLife™** via ce code QR ou visitez le site. [connectlife.io/getstarted](https://connectlife.io/getstarted).



### 1.2

Connectez ensuite votre taque de cuisson à induction en suivant les étapes de l'application **ConnectLife™**.

### Pourquoi ConnectLife™ ?

- Le logiciel de l'appareil est toujours up-to-date
- Suivez le statut de votre taque de cuisson à distance
- Recevez des notifications sur vos timers et le nettoyage du filtre
- Découvrez des conseils, des astuces & de l'inspiration



Passez à l'étape 2 si vous avez une hotte ATAG connectée à votre taque de cuisson.

### Pourquoi une hotte connectée à votre taque de cuisson ?

- L'aspiration démarre dès que vous commencez à cuisiner
- Facile à commander depuis votre taque de cuisson
- Réglage automatique de la lumière
- Économie d'énergie

## Étape 2. Connectez votre hotte à la taque de cuisson

### 2.1 Connecter

- Retirez les casseroles et les poêles et appuyez sur le curseur avec deux doigts pendant 3 secondes. Passez ensuite dans le menu des paramètres à « hth ».
- Passez au paramètre « hth » en maintenant le curseur lumineux enfoncé pendant 3 secondes et mettez-le sur « on ».
- Lorsque le timer démarre, appuyez sur les touches « + » et « - » de la hotte ou de la télécommande pour procéder à la connexion.

### 2.2 Paramétrer les préférences

Une fois la connexion réussie, utilisez les paramètres du curseur pour choisir la fonctionnalité de la hotte : démarrage synchrone ou niveau de vitesse adaptatif plus arrêt synchrone. Vous trouverez de plus amples informations dans les manuels d'utilisation de la taque de cuisson et de la hotte.

Passez à l'étape 3 pour cuisiner avec les accessoires ATAG Celsius°Cooking™.

## Étape 3. Celsius°Cooking™

Pour l'expérience culinaire Celsius°Cooking™ complète, vous trouverez des recettes à température contrôlée étape par étape sur notre site web dédié [recipes.celsiuscooking.com](https://recipes.celsiuscooking.com) ou scannez le code QR.



### Comment associer mes casseroles et leurs accessoires ?

1. Allumez votre taque de cuisson
2. Placez la casserole sur l'une des zones de cuisson
3. Tapez deux fois sur l'extrémité noire de la poignée de la casserole ou de la sonde. Le symbole « ► » apparaît
4. Choisissez un programme et réglez la température comme indiqué dans la recette.

### Pourquoi Celsius°Cooking™ ?

- Contrôle précis de la température pour les résultats les plus savoureux et les plus sains
- Plus jamais de crainte de rater un plat
- Guidage pas à pas des recettes à température contrôlée

N'oubliez pas de vous enregistrer ! Cela permettra à ATAG de mieux vous soutenir aujourd'hui et à l'avenir. Scannez le code QR ici pour vous enregistrer facilement :



**ATAG**  
we love to cook