

**ATAG**  
*we love to cook*



## Guide de démarrage rapide

Lisez ici comment connecter votre appareil avec ConnectLife™ et Celsius°Cooking™.

Avant de commencer :  
Enregistrez-vous et  
activez votre garantie



# Guide de démarrage rapide

## Étape 1. Application ConnectLife™

### 1.1

Téléchargez l'application **ConnectLife™** via ce code QR ou visitez le site. [connectlife.io/getstarted](https://connectlife.io/getstarted).



### 1.2

Connectez ensuite votre taque de cuisson à induction en suivant les étapes de l'application **ConnectLife™**.

### Pourquoi ConnectLife™ ?

- Le logiciel de l'appareil est toujours up-to-date
- Suivez le statut de votre taque de cuisson à distance
- Recevez des notifications sur vos timers et le nettoyage du filtre
- Découvrez des conseils, des astuces & de l'inspiration



Passez à l'étape 2 pour définir vos préférences personnelles

### Réglez l'aspiration pour :

- L'aspiration la plus optimale
- Recevez des notifications concernant vos filtres, lorsqu'ils ont besoin d'être nettoyés.
- Laissez la hotte s'adapter automatiquement à votre style de cuisson, selon vos préférences

## Étape 2. Paramètres d'aspiration

### 2.1 Paramètres du filtre (uniquement pour la recirculation)

- Retirez les casseroles et les poêles et tenez le curseur enfoncé avec deux doigts pendant 3 secondes. Passez ensuite dans le menu des paramètres à « rCi ».
- Configurez le paramètre « rCi » en maintenant le curseur enfoncé pendant 3 secondes. Passez de « off » à « CAr » dans le cas d'un filtre à charbon pour la recirculation ou à « PLA » dans le cas d'un filtre plasma.

### 2.2 Paramètres préférentiels

Retirez les casseroles et les poêles et tenez le curseur enfoncé avec deux doigts pendant 3 secondes. Faites défiler les paramètres pour choisir la fonctionnalité de la hotte : démarrage synchronisé (« hSt ») ou niveau de vitesse adaptatif (« hSC ») plus arrêt synchronisé (« hSp »). Vous trouverez davantage d'informations dans le manuel de l'utilisateur.

Passez à l'étape 3 pour cuisiner avec les accessoires ATAG Celsius°Cooking™.

## Étape 3. Celsius°Cooking™

Pour l'expérience culinaire Celsius°Cooking™ complète, vous trouverez des recettes à température contrôlée étape par étape sur notre site web dédié [recipes.celsiuscooking.com](https://recipes.celsiuscooking.com) ou scannez le code QR.



### Comment associer mes casseroles et leurs accessoires ?

1. Allumez votre taque de cuisson
2. Placez la casserole sur l'une des zones de cuisson
3. Tapez deux fois sur l'extrémité noire de la poignée de la casserole ou de la sonde. Le symbole « ► » apparaît
4. Choisissez un programme et réglez la température comme indiqué dans la recette.

### Pourquoi Celsius°Cooking™ ?

- Contrôle précis de la température pour les résultats les plus savoureux et les plus sains
- Plus jamais de crainte de rater un plat
- Guidage pas à pas des recettes à température contrôlée

N'oubliez pas de vous enregistrer ! Cela permettra à ATAG de mieux vous soutenir aujourd'hui et à l'avenir. Scannez le code QR ici pour vous enregistrer facilement :



**ATAG**  
we love to cook